



zdvíhacie zariadenia

SPIG s.r.o., Tluská 2, 96001 Zvolen, SK
bezplatná linka: 0800 105 707, tel./fax: +421 45 5330 300
e-mail: spig@spig.sk, www.spig.sk, www.inakobdareni.sk

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- > Odomknúť klúčikom ovládanie plošiny.
- > Ručne otvoriť podlahu, ak sa plošina nenachádza v stanici je ju potrebné privolať tlačítkom smeru požadovanej jazdy.
- > Otvoriť sklopnú opierku, tým sa otvorí aj nájazdová rampa.
- > Vojst' na plošinu, vozíček zabrzdíme.
- > Zatvoriť sklopnú opierku. Tým sa zdvihne aj nájazdová rampa. Potom je odistená jazda.
- > Stlačíme tlačítko pre jazdu a držíme stlačené. Plošina sa dá do pohybu v žiadanom smere jazdy.
- > Ak sa v ceste vyskytne prekážka, alebo chceme zastaviť, pustíme tlačítko jazdy. Plošina sa okamžite zastaví. Potom môžeme opačným tlačítkom jazdy od prekážky cúvnuť, alebo pokračovať v jazde.
- > Ak dôjde k dotyku plošiny (nájazdovej rampy alebo dna plošiny) s prekážkou, zastaví sa a zablokuje sa tlačítko v pôvodnom smere jazdy. Pokračovať je možné po odstránení prekážky.
- > Keď plošina dôjde do stanice, sama zastaví.
- > Nájazdovú rampu otvoríme odklopením opierky na príslušnej strane.
- > Po opustení plošiny ručne zatvoríme podlahu. Plošina je pripravená na ďalšie použitie.
- > Ak chceme plošinu odoslať do parkovacej stanice, môže sa odoslať len zatvorená. Odošleme tlačítkom ODOSIELAČ.
- > Privolaná plošina v stanici samočinne zastaví.
- > Klúčikom zamknúť ovládanie plošiny, aby sa predišlo zneužitiu plošiny. Užívateľ si určí pravidlá uzamykania plošiny.
- > Stop tlačítko používame výnimočne len v tom prípade, ak zlyhajú všetky ostatné ochrany.
- > Sprevádzajúca osoba môže použiť vzdialené ovládanie na kábli, toto ovládanie sa zasúva do konektoru na plošine a obsahuje jazdu hore a dole. Sprevádzajúca osoba musí ísť vždy za plošinou. Sprevádzajúca osoba môže, ak to inak nie je možné, pri ceste nahor ísť pred plošinou za podmienky mimoriadnej opatrnosti a dodržaním väčšej vzdialenosti. Sprevádzajúca osoba musí byť pripravená okamžite pustiť tlačítko jazdy, ak je to potrebné (zakopnutie a pod.).

V prípade potreby núdzového vyprostenia kontaktujte:

PORUCHY VÝŤAHOV SvF: 0903 403546

Opravy porúch a revízne prehliadky: 0800 105 707, spig@spig.sk